


柱装支架 快速安装指引

非常感谢您购买本公司产品。本手册仅以柱装支架的部分安装方式为例进行介绍，文中图片仅供参考，具体请以实物为准。

柱装支架安装


部分支架/线盒/摄像机配合柱装支架安装示意图




以下仅以部分摄像机组合类型的安装为例进行介绍。具体摄像机的角度调整以及焦距调节，请参考摄像机相应的快速安装指引。

● 半球型摄像机+壁装支架+柱状支架的安装


1. 将摄像机安装底座拆开。




2. 将壁装支架安装到柱装支架上，并用螺帽固定螺钉。




3. 将柱装支架安装到柱子上。




4. 将摄像机安装底座安装到壁装支架。



5. 将摄像机套入安装底座。




6. 拧紧摄像机固定螺钉。




● 筒型摄像机+线盒+柱状支架的安装


1. 将线盒上下盖打开。




2. 将摄像机固定到线盒上盖。



3. 将线盒下盖固定到柱装支架，并用螺帽固定螺钉。




4. 将柱装支架固定到柱子上，然后将线盒上下盖固定。




● 摄像机+柱状支架的安装

1. 将摄像机安装到柱装支架上，并用螺帽固定螺钉。



2. 将柱状支架固定到柱子上。




● 球机+支架+柱状支架的安装


1. 取下球机的上基座。




2. 将上基座安装到壁装支架上。




3. 将壁装支架安装到柱状支架。



4. 将柱状支架安装到柱子上。



5. 连接线材然后将球机挂到上基座上。



6. 用螺丝固定球机。

